




Nützliche Zusatzfunktionen Nr.4


Schnittstellen-Log-Funktion:

In Einstellungen/Allgemein die Funktion „Schnittstelle loggen“ anwählen 

Es werden nun alle Ereignisse in der Datei ComLog.txt im WinRbm-Verzeichnis gespeichert.

Zur Problembehandlung diese Datei verwenden.

Die Einstellung „Schnittstelle loggen“ wird beim Beenden des Programms automatisch ausgeschaltet.



```
ComLog.txt - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

ComLogfile
11:09:36: Com1 Eingang: 'OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'GI;'
11:09:36: Com1 Eingang: 'IN=8BR=8;OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'IN=8BR=8;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B11;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B21;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B31;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B41;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B51;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B61;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B71;'
11:09:36: Com1 Ausgang: 'B81;'
11:09:36: Com1 Eingang: 'OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:36: Com1 Eingang: 'OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:36: Com1 Eingang: 'OK;OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:36: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B10;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B20;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B30;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B40;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B50;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B60;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B70;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'B80;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'A11;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'A21;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'A31;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'A41;'
11:09:37: Com1 Ausgang: 'A51;'
11:09:37: Com1 Eingang: 'OK;OK;OK;OK;'
11:09:37: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:37: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:37: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:37: Com1 Befehl: 'OK;'
11:09:37: Com1 Eingang: 'OK;'
```